



**GJERDE
1603-NL**

ZAAG RUSTIG EN MET BELEID Anders ben je je vingers kwijt !


ZAAGBLAD : moet scherp, onbeschadigd en schoon zijn om goed te kunnen werken.

Aantal zaagtanden	
Weinig / minder bij:	Veel / meer bij:
Schulpen	Afkorten
Zacht materiaal	Hard materiaal
Dik materiaal	Dun materiaal

LET OP : draag kleding die aansluit op het lichaam, dus geen loshangende das, sieraden, wijde trui of lange haren.

DOORZICHTIGE BESCHERMKAP : moet met de handgreep zo dicht mogelijk boven het werkstuk (max. 5 mm) worden ingesteld, onbeschadigd en schoon zijn.

SPOUWMES : schermt opkomende zaagtanden af en voorkomt terugslag.



Moet dikker zijn dan het zaagblad doch dunner dan de zaagtand zijn.

DE GELEIDER : moet goed zijn afgesteld, controleer of het geleiderhout evenwijdig staat aan het zaagblad.

STOPKNOP !

Weet, voordat je gaat zagen deze knop goed te vinden.

HULPGELEIDER : goed instellen en vooral gebruiken bij het zagen van lage smalle werkstukken.



Afscherming van het zaagblad **ONDER HET TAFELBLAD** moet onopzettelijke aanraking met de zaagtanden uitsluiten.

Asvasthouder en sleutel 25-32mm voor het wisselen van het zaagblad.

DUWHOUTEN : van juiste dikte en voorzien van handgreep, altijd binnen handbereik houden.

TILBEUGEL : tilgewicht 40 kg, verplaatsen met 2 personen. Zaag trekkend verplaatsen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE : de kabels/ snoeren moeten onbeschadigd zijn en geen scheuren vertonen.

WERKVLOER : moet altijd schoon, stevig en vlak zijn zodat struikelen wordt voorkomen.

PAS OP
Max. 1,1 kW
STOFAFZUIGER



MACHINE MET VERHOOGD RISICO, GEHOORBESCHERMING VERPLICHT!

LEES EERST GOED DE HANDLEIDING, VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT! MET NAME § 8.2!

VERBODEN ONDER DE 16 JAAR EN DESKUNDIG TOEZICHT ORGANISEREN VOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR

WWW.GJERDE.NL